



# Tjekliste til droneflyvning

## Før flyvningen

- Tøm hukommelseskortet og sørg for, at det er på plads i dronen.
- Oplad dronebatterierne, ekstra batterier og håndkontrollen.
- Undersøg dronen og propellerne for at sikre, at alt er i god stand og sidder korrekt.
- Se efter softwareopdateringer til din drone.
- Tjek vejrudsigten for din planlagte flyvedag og -tid. Tag hensyn til både mulig nedbør og vindstyrke. Hvis det blæser for meget, bør du vente. Ved kraftigere vind bliver dronen sværere at styre, batterierne aflades hurtigere og i værste fald kan vinden bære dronen med sig, så man mister kontrollen.
- Tjek altid [dronezoner](#) før hver flyvning. Der er flyveforbudszoner og nogle gange kan der være midlertidige forbud, så sørg altid før hver flyvning, at det er tilladt at flyve, hvor du er.

## På stedet før og under flyvning

- Mærk vindstyrken, så den ikke har ændret sig i forhold til vejrudsigten.
- Tjek dronen igen og sørg for, at alle propellerne er intakte og fastgjort korrekt.
- Sørg for GPS-signal og kalibrering. Vent, indtil dronen har modtaget et stabilt GPS-signal, før du starter. Kalibrer dronen om nødvendigt for en mere stabil og sikker flyvning.
- Tjek omgivelserne og flyveområdet. Tjek, om der er genstande i nærheden, som du skal være ekstra opmærksom på.
- Sørg for, at "return to home" er aktiveret. Tjek også, at hjemmepunktet på kortet i din controller matcher dronens position.
- Indstil maksimal flyvehøjde. For Danmark er det 120 meter over jorden.
- Placer dronen på en flad overflade uden forhindringer i nærheden. Brug gerne en landingsmåtte.
- Sørg for, at lysene på dronen blinker grønt, og at der ikke vises advarsler på skærmen, før du starter.
- Start dronen vendt væk fra dig, og med en afstand på få meter.
- Hold dronen i synsvidde under hele flyvningen.

## Efter flyvning

- Sørg for, at dronen er stoppet helt, før du samler den op.
- Sluk for drone og fjernbetjening.
- Rengør dronen, hvis den bliver snavset. Vær ekstra forsigtig med kameraet og sensorerne. Brug en [reenseklud](#) og undgå stærke rengøringsvæsker.
- Undersøg dronen og alle propellerne, før den foldes sammen.
- Sæt kameradækslet på.
- Pak dronen og alt tilbehør omhyggeligt ned i en beskyttende taske.
- Tjek området, før du tager af sted, så intet efterlades.

Hentet fra <https://www.scandinavianphoto.dk/kundskab/lar-at-flyve-med-droner>